

**Betriebsanleitung
Messumformer für Wechselspannung SINEAX U 553**

**Mode d'emploi
Convertisseur de mesure
pour tension alternative SINEAX U 553**

**Operating Instructions
Transducer for AC voltage SINEAX U 553**



U 553 B d-f-e

131 251-01


09.05

Camille Bauer AG
Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen/Switzerland
Telefon +41 56 618 21 11
Telefax +41 56 618 35 35
e-mail: info@camillebauer.com
<http://www.camillebauerag.com>

 **CAMILLE BAUER**

Betriebsanleitung

Messumformer für Wechselspannung SINEAX U 553



Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden müssen, sind in dieser Betriebsanleitung mit folgenden Symbolen markiert:

Messausgang →

Gleichstrom: 0(0,2) - 1 bis 0(4) - 20 mA

Bürdenspannung: 15 V

Aussenwiderstand: $R_{ext} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{AN} [\text{mA}]}$

I_{AN} = Ausgangsstromendwert

Gleichspannung: 0(0,2) - 1 bis 0(2) - 10 V

Aussenwiderstand: $R_{ext} [\text{k}\Omega] \text{ min. } \geq \frac{U_A [\text{V}]}{2 \text{ mA}}$

Einstellzeit: 50 oder 300 ms

Hilfsenergie →

DC-, AC-Netzteil (DC oder 40 - 400 Hz)

Nennspannung	Toleranz-Angabe
85 - 230 V DC / AC	DC - 15 bis + 33%
24 - 60 V DC / AC	AC ± 15%

Leistungsaufnahme: ≤ 1,5 W bzw. ≤ 3 VA

Optionen

Anschluss auf

Niederspannungsseite: 24 V AC oder 24 - 60 V DC,
siehe Bild 3

Hilfsenergie ab Mess-
eingang (self powered): ≥ 24 - 60 V AC oder 85 - 230 V AC,
siehe Bild 4

⚠ Max. und min. Messeingangsspannung beachten!

Schildaufdruck	Eingangs- spannungsbereich = interner Hilfs- energie-Bereich	Toleranz	Hilfs- energie- Anschluss
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	± 15%	Intern ab Mess- eingang
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

Genauigkeitsangaben (Analog EN 60 688)

Bezugswert: Ausgangsendwert

Grundgenauigkeit: Klasse 0,5

Sicherheit

Verschmutzungsgrad: 2

Überspannungs-
kategorie: III

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: - 10 bis + 55 °C

Lagerungstemperatur: - 40 bis + 70 °C

Relative Feuchte

im Jahresmittel: ≤ 75%

Betriebshöhe: 2000 m max.

Nur in Innenräumen zu verwenden!

Inhaltsverzeichnis

1. Erst lesen, dann ...	3
2. Kurzbeschreibung	3
3. Technische Daten	3
4. Befestigung	4
5. Elektrische Anschlüsse	4
6. Messbereich-Einstellbarkeit durch DC-Kalibrierung	5
7. Inbetriebnahme und Wartung	5
8. Demontage-Hinweis	5
9. Gerätezulassungen	5
10. Mass-Skizze	12
11. Konformitätserklärung	12

1. Erst lesen, dann ...



Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass die Betriebsanleitung **gelesen** und die in den Abschnitten

4. Befestigung
5. Elektrische Anschlüsse
6. Messbereich-Einstellbarkeit durch DC-Kalibrierung

enthaltenden Sicherheitshinweise **beachtet** werden.

Der Umgang mit diesem Gerät sollte nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen, das das Gerät kennt und berechtigt ist, Arbeiten in regeltechnischen Anlagen auszuführen.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

2. Kurzbeschreibung

Der Messumformer SINEAX U 553 dient zur Umwandlung einer sinusförmigen oder verzerrten Wechselspannung.

Als Ausgangssignal steht ein **eingeprägtes** Gleichstrom- oder **aufgeprägtes** Gleichspannungssignal zur Verfügung, das sich proportional zum Messwert verhält.

3. Technische Daten

Messeingang →

Nennfrequenz: 50/60 oder 400 Hz

Eingangsnennspannung: 0 - 20 bis 0 - 690 V

4. Befestigung

Die Befestigung des SINEAX U 553 erfolgt auf einer Hutschiene.



Bei der Bestimmung des Montageortes müssen die «**Umgebungsbedingungen**», Abschnitt «3. Technische Daten», eingehalten werden!

Gehäuse auf Hutschiene (EN 50 022) aufschnappen (siehe Bild 1).




Bild 1. Montage auf Hutschiene 35 × 15 oder 35 × 7,5 mm.




Bild 2. Hilfsenergie-Anschluss auf Klemmen 8 und 9.




Bild 3. Hilfsenergie-Anschluss auf Niederspannungsseite an Klemmen 12 und 13.




Bild 4. Hilfsenergie intern ab Messeingang, Hilfsenergie-Anschluss entfällt.

5. Elektrische Anschlüsse

Elektrische Leitungen nach den Angaben auf dem Typenschild des gelieferten Messumformers anschliessen.



Unbedingt sicher stellen, dass alle Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind!
Drohende Gefahr durch hohe Eingangsspannung oder hohe Hilfsenergiespannung!



Es ist zu beachten, ...



... dass die Daten, die zur Lösung der Messaufgabe erforderlich sind, mit denen auf dem Typenschild des SINEAX U 553 übereinstimmen (→ Messeingang, → Messausgang und → Hilfsenergie, siehe Bild 5)!

... dass der Widerstand im Ausgangstromkreis bei Stromausgang den Wert

$$R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = Ausgangstromendwert)

nicht **überschreitet**, und bei Spannungsausgang den Wert

$$R_{\text{ext}} \text{ min. } [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{2 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = Ausgangsspannungsendwert)

nicht **unterschreitet**!

... dass die Messausgangsleitungen als verdrillte Kabel und möglichst räumlich getrennt von Starkstromleitungen verlegt werden!

Im übrigen landesübliche Vorschriften (z.B. für Deutschland VDE 0100 «Bedingungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 Volt») bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen befolgen!




Bild 5. Erklärungen zum Typenschildbeispiel.

6. Messbereich-Einstellbarkeit durch DC-Kalibrierung



Die DC-Kalibrierung erfolgt auf eigene Verantwortung. Beim Entfernen des Abstimmseiegels erlischt die Garantie.




Messeingang unbedingt sicher von gefährlicher Spannung trennen.

Einstellbarkeit:

Zulässige Änderung des Messbereich-Endwertes, variable Empfindlichkeit, einstellbar mit Potentiometer P200.

Einstellbereich:

$$0,85 - 1,15 \cdot U_N (\pm 15\%)$$



- Abstimmseiegel (kleines Klebeschild) entfernen.
- Hilfsenergie anschliessen .
- Mittlere Ausgangsbürde und Messgerät (z.B. MetraHit 18s) am Ausgang  anschliessen.
- «Nullpunkt» des Ausgangs einstellen mit P201. («Nullpunkt» entspricht dem Sollwert, wenn Eingang Null ist).
- Keine Beeinflussung des Endwertes durch P201.
- DC-Kalibrierspannung von 5 V an KP1 (-) und KP2 (+) anschliessen.
- Kalibrierspannung verändern, bis Ausgangssignal 100% $\pm 0,1\%$ anzeigt.
- Ermittelte Kalibrierspannung gleich Referenzspannung $U_{ref\ ist}$
- Möglicher Einstellbereich $U_{ref\ soll} = U_{ref\ ist} \cdot 0,85 - 1,15$.
- Ausgangssignal mit P200 auf $100\% \pm 0,1\%$ nachjustieren.
- Einstellöffnungen abdecken.

Beispiel für max. Einstellung:

Änderung des Messbereiches von 0 - 250 V auf 0 - 287,5 V

Messbereich: 0 - 250 V, Ausgang: 0 - 20 mA

Ermittelte Referenzspannung $U_{ref\ ist} = 5,04$ V

Messbereich: 0 - 287,5 V, Ausgang: 0 - 20 mA

$$U_{ref\ soll} = 5,04 \cdot \frac{287,5}{250} = 5,796$$

$$U_{ref\ soll} = 5,796 \text{ V neue Kalibrierspannung}$$

$U_{ref\ ist}$ = Alte Kalibrierspannung

$U_{ref\ soll}$ = Neue Kalibrierspannung

U_N = Messbereich-Endwert im Lieferzustand




Bild 6. Anordnung der Potentiometer P201 und P200, sowie der Anschlüsse KP1 und KP2.

7. Inbetriebnahme und Wartung

Hilfsenergie und Messeingang einschalten. Es besteht die Möglichkeit, während des Betriebes die Ausgangsleitung zu unterbrechen und ein Kontrollgerät anzuschliessen, z.B. für eine Funktionsprüfung.

Der Messumformer ist wartungsfrei.

8. Demontage-Hinweis

Messumformer gemäss Bild 7 von Tragschiene abnehmen.




Bild 7

9. Gerätezulassungen



Germanischer Lloyd Zulassung
Zertifikat Nr.: 12 259-98 HH



CSA geprüft für USA und Kanada
file-nr. 204767

Mode d'emploi

Convertisseur de mesure pour tension alternative SINEAX U 553

Les conseils de sécurité qui doivent impérativement être observés sont marqués des symboles ci-contre dans le présent mode d'emploi:



Sommaire

1. A lire en premier, ensuite ...	6
2. Description brève	6
3. Caractéristiques techniques	6
4. Fixation	7
5. Raccordements électriques	7
6. Ajustage de l'étendue de mesure par calibrage en CC	8
7. Mise en service et entretien	8
8. Indication pour le démontage	8
9. Admission d'appareils	8
10. Croquis d'encombrement	12
11. Certificat de conformité	12

1. A lire en premier, ensuite ...



Pour un fonctionnement sûr et sans danger, il est essentiel de lire le présent mode d'emploi et de **respecter** les recommandations de sécurité mentionnées dans les rubriques

4. Fixation

5. Raccordements électriques

6. Ajustage de l'étendue de mesure par calibrage en CC.

Ces appareils devraient uniquement être manipulés par des personnes qui les connaissent et qui sont autorisées à travailler sur des installations techniques du réglage.

Toute intervention dans l'appareil entraîne l'extinction de la clause de garantie.

2. Description brève

Le convertisseur de mesure SINEAX U 553 sert à transformer une tension alternative sinusoïdale ou déformée.

Le signal de sortie est un courant continu **contraint** ou une tension continue **contrainte** proportionnel à la valeur mesurée.

3. Caractéristiques techniques

Entrée de mesure →

Fréquence nominale: 50/60 ou 400 Hz

Tension nominale
d'entrée: 0 - 20 à 0 - 690 V

Sortie de mesure ↗

Courant continu: 0(0,2) - 1 à 0(4) - 20 mA

Tension de charge: 15 V

Résistance extérieure: $R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} \text{ [mA]}}$

I_{AN} = Valeur finale du courant de sortie

Tension continue: 0(0,2) - 1 à 0(2) - 10 V

Résistance extérieure: $R_{\text{ext}} [\text{k}\Omega] \text{ min. } \geq \frac{U_A [\text{V}]}{2 \text{ mA}}$

Temps de réponse: 50 ou 300 ms

Alimentation auxiliaire →○

Bloc d'alimentation CC, CA (CC ou 40 - 400 Hz)

Tensions nominales	Tolérance
85 - 230 V CC / CA	CC -15 à +33%
24 - 60 V CC / CA	CA ± 15%

Consommation: ≤ 1,5 W resp. ≤ 3 VA

Options

Conn. à basse tension: 24 V CA ou 24 - 60 V CC,
voir Fig. 3

Alimentation auxiliaire
de l'entrée de mesure
(self powered): ≥ 24 - 60 V CA ou 85 - 230 V CA,
voir Fig. 4

⚠ Respecter la tension d'entrée max. et min!

Inscription de la plaque signalétique	Etendue de la tension d'entrée = étendue de l'alim. aux. interne	Tolérance	Connex. de l'alimentation auxiliaire
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V CA	± 15%	Interne de l'entrée de mesure
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 VCA		

Précision (en analogie EN 60 688)

Valeur de référence: Valeur finale de sortie

Précision de base: Classe 0,5

Sécurité

Degré d'encrassement: 2

Catégorie de surtension: III

Ambiance extérieure

Température de fonctionnement: - 10 à + 55 °C

Température de stockage: - 40 à + 70 °C

Humidité relative en moyenne annuelle: ≤ 75%

Altitude: 2000 m max.

Utiliser seulement dans les intérieurs!

4. Fixation

Les SINEAX U 553 peuvent être montés sur des rails «à chapeau».



En déterminant l'emplacement de montage, il faut tenir compte des indications fournies sous la rubrique «**Ambiance extérieure**» du chapitre «**3. Caractéristiques techniques**»!

Encliqueter le boîtier sur le rail «à chapeau» (EN 50 022) (voir Fig. 1).




Fig. 1. Montage sur rail «à chapeau» 35 × 15 ou 35 × 7,5 mm.

5. Raccordements électriques

Raccorder les lignes électriques selon l'indication sur la plaquette signalétique.



Lors du raccordement des câbles, s'assurer impérativement que toutes les lignes soient hors tension!

Danger imminent par tension de mesure ou par tension d'alimentation auxiliaire qui peuvent être élevées!



Veiller en plus, ...

... que les caractéristiques techniques qui permettent de résoudre le problème de mesure correspondent aux données mentionnées sur la plaquette signalétique du SINEAX U 553 (\rightarrow entrée de mesure, \leftarrow sortie de mesure et $\rightarrow\circlearrowright$ alimentation auxiliaire, voir Fig 5)!

... que la valeur indiquée pour la résistance du circuit de sortie ne doit pas être **dépassée par le haut** pour la sortie de courant

$$R_{ext} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{AN} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = Valeur finale du courant de sortie)

et ne soit pas **surpassée par le bas** pour la sortie de tension

$$R_{ext} \text{ min. } [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{AN} [\text{V}]}{2 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = Valeur finale de la tension de sortie)

... que les lignes de sortie de signal de mesure soient réalisées par des câbles torsadés et disposées à une certaine distance des lignes courant fort!

Au reste, respecter les prescriptions nationales pour l'installation et le choix du matériel des conducteurs électriques!




Fig. 2. Alimentation auxiliaire sur bornes 8 et 9.





Fig. 3. Alimentation auxiliaire sur côté basse tension sur bornes 12 et 13.



\rightarrow Entrée de mesure
 \leftarrow Sortie de mesure
 $\rightarrow\circlearrowright$ Alimentation auxiliaire

Fig. 4. Alimentation auxiliaire via entrée de mesure, donc pas de raccordement d'énergie auxiliaire.




Fig. 5. Explication des inscriptions sur la plaquette signalétique.

6. Ajustage de l'étendue de mesure par calibrage en CC



La calibration CC se réalise aux risques de l'utilisateur. En enlevant le cache couvrant les organes d'ajustage, la garantie s'éteint.




S'assurer sans faute qu'aucune tension dangereuse ne soit appliquée à l'entrée de mesure.

Ajustage:

Variation admissible de la plage de mesure, sensibilité variable, ajustable par potentiomètre P200.

Etendue d'ajustage:

$0,85 - 1,15 \cdot U_N (\pm 15\%)$



- Enlever le cache sur les organes d'ajustage (petite plaque autocollante).
- Raccorder l'alimentation auxiliaire \rightarrow
- Raccorder une charge moyenne et un instrument de mesure (p.ex. MetraHit 18s) à la sortie \rightarrow
- Ajuster le «point zéro» à l'aide de P201 («point zéro» correspond à la valeur choisie pour une entrée nulle).
- La valeur finale n'est pas influencée par P201.
- Raccorder la tension de calibration de 5 V à KP1 (-) et KP2 (+).
- Varier la tension de calibrage jusqu'à obtenir un signal de sortie de $100\% \pm 0,1\%$.
- La tension de calibrage déterminée correspond à la tension de référence $U_{\text{réf. eff.}}$.
- Plage d'ajustage possible $U_{\text{réf. consigne}} = U_{\text{réf. eff.}} \cdot 0,85 - 1,15$.
- Avec P200, réajuster le signal de sortie à $100\% \pm 0,1\%$.
- Remettre un nouveau cache pour couvrir les organes d'ajustage.

Exemple pour un ajustage maximum:

Variation de l'étendue de mesure de 0 - 250 V à 0 - 287,5 V

Etendue de mesure: 0 - 250 V, Sortie: 0 - 20 mA

Tension de référence déterminée $U_{\text{réf. eff.}} = 5,04 \text{ V}$

Etendue de mesure: 0 - 287,5 V, Sortie: 0 - 20 mA

$$U_{\text{ref cons.}} = 5,04 \cdot \frac{287,5}{250} = 5,796$$

$U_{\text{ref cons.}} = 5,796 \text{ V nouvelle tension de calibrage}$

$U_{\text{réf. eff.}}$ = Ancienne tension de calibrage

$U_{\text{réf. consigne}}$ = Nouvelle tension de calibrage

U_N = Valeur fin d'étendue de mesure à la livraison




Fig. 6. Disposition des potentiomètres P201 et P200 ainsi que des connexions KP1 et KP2.

7. Mise en service et entretien

Enclencher l'alimentation auxiliaire et l'entrée de mesure. Il est possible d'interrompre le circuit de sortie pendant le fonctionnement pour brancher par exemple un appareil de contrôle.

Le convertisseur de mesure ne nécessite pas d'entretien.

8. Indication pour le démontage

Démonter le convertisseur du rail support selon Fig.7.




Fig. 7

9. Admission d'appareils

Lloyd germanique

Type du certificat d'approbation:
12 259-98 HH



CSA examiné pour les USA et le Canada
file-nr. 204767



C

US

FCC consentement et Canadian DOC déclaration
Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A et à la partie 15 des règlements FCC et à la réglementation des radio-interférences du Canadian Department of communications. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut radier une énergie à fréquence radioélectrique; il est en outre susceptible d'engendrer des interférences avec les communications radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi. L'utilisation de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer des interférences néfastes, auquel cas l'exploitant sera amené à prendre les dispositions utiles pour palier aux interférences à ses propres frais.

Operating Instructions

Transducer for AC voltage SINEAX U 553

Safety precautions to be strictly observed are marked with following symbols in the Operating Instructions:



Contents

1. Read first and then ...	9
2. Brief description	9
3. Technical data	9
4. Mounting	10
5. Electrical connections	10
6. Adjustable measuring range by DC calibration	11
7. Commissioning and maintenance	11
8. Releasing the transducer	11
9. Instruments admissions	11
10. Dimensional drawing	12
11. Declaration of conformity	12

1. Read first and then ...



The proper and safe operation of the device assumes that the Operating Instructions is **read carefully** and the safety warnings given in the various Sections
4. Mounting
5. Electrical connections
6. Adjustable measuring range by DC calibration
are **observed**.

The device should only be handled by appropriately trained personnel who are familiar with it and authorised to work in electrical installations.
Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty.

2. Brief description

The SINEAX U 553 measuring transducer is used to convert a sine-wave or distorted AC voltage.

The output signal, in the form of a **load independent** DC current or voltage, is proportional to the measured value.

3. Technical data

Measuring input →

Nominal frequency: 50/60 or 400 Hz
Nominal input voltage: 0 - 20 to 0 - 690 V

Measuring output →

DC current: 0(0.2) - 1 to 0(4) - 20 mA

Burden voltage: 15 V

External resistance: R_{ext} max. [$k\Omega$] $\leq \frac{15 \text{ V}}{I_{AN} [\text{mA}]}$

I_{AN} = Full output value

DC voltage: 0(0.2) - 1 to 0(2) - 10 V

External resistance: R_{ext} [$k\Omega$] min. $\geq \frac{U_A [\text{V}]}{2 \text{ mA}}$

Response time: 50 or 300 ms

Power supply →

AC/DC power pack (DC or 40 - 400 Hz)

Rated voltage	Tolerance
85 - 230 V DC / AC	DC - 15 to + 33%
24 - 60 V DC / AC	AC $\pm 15\%$

Power consumption: $\leq 1.5 \text{ W}$ resp. $\leq 3 \text{ VA}$

Options

Connected to the low tension terminal side: 24 V AC or 24 - 60 V DC,
see Fig. 3

Power supply from measuring input (self powered): $\geq 24 - 60 \text{ V AC}$ or $85 - 230 \text{ V AC}$,
see Fig 4



Please note the max. and min. measuring input voltage!

Type label inscription	Input voltage range = internal power supply range	Tolerance	Power supply connection
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC		Internal measuring input
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC	$\pm 15\%$	

Accuracy (acc. to IEC 60 688)

Reference value: Output end value

Basic accuracy: Class 0.5

Safety

Pollution degree: 2

Installation category: III

Environmental conditions

Operating temperature: - 10 to + 55 °C

Storage temperature: - 40 to + 70 °C

Relative humidity of

annual mean: $\leq 75\%$

Altitude: 2000 m max.

Indoor use statement!

4. Mounting

The SINEAX U 553 can be mounted on a top-hat rail.



Note “**Environmental conditions**” in Section “3. Technical data” when determining the place of installation!

Simply clip the device onto the top-hat rail (EN 50 022) (see Fig. 1).




Fig. 1. Mounting onto top-hat rail 35 × 15 or 35 × 7.5 mm.

5. Electrical connections

Connect the electrical conductors acc. to the instructions on type label.



Make sure that all input cables are not live (potential-free) when making the connections!
Impending danger by high input voltage or high power supply voltage!



Also note that, ...



...the data required to carry out the prescribed measurement must correspond to those marked on the nameplate of the SINEAX U 553 (→ measuring input, → measuring output and → power supply, see Fig. 5!).

...the resistance in the output circuit may not **over-range** the current output value

$$R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = current output value)

and not **under-range** the voltage output value

$$R_{\text{ext}} \text{ min. } [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{2 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = voltage output value)

...the measurement output cables should be twisted pairs and run as far as possible away from heavy current cables!

In all other respects, observe all local regulations when selecting the type of electrical cable and installing them!




Fig. 2. Power supply to terminals 8 and 9.

Fig. 3. Power supply connected to the low tension to terminals 12 and 13.




Fig. 4. Power supply internal from measuring input, power supply not required.




Fig. 5. Declaration to type label

6. Adjustable measuring range by DC calibration



DC calibration is performed at the user's risk. The warranty is void if the calibration seal is removed.


Reliably isolate the measuring input from dangerous voltages.

Setting:

Admissible alteration of full scale output, variable sensitivity, adjustable with potentiometer P200.

Setting range:

$0.85 - 1.15 \cdot U_N (\pm 15\%)$



- Remove calibration seal (small sticker).
- Connect the power supply \rightarrow
- Connect an average burden and a meter (e.g. MetraHit 18s) to output \rightarrow
- Calibrate the output "zero point" using P201. (The "zero point" corresponds to the demand value for zero input).
- P201 does not influence the full-scale value.
- Connect the DC calibration voltage of 5 V to KP1 (-) and KP2 (+).
- Adjust the calibration voltage so that the output signal indicates $100\% \pm 0.1\%$.
- The calibration voltage thus determined equals the reference voltage $U_{ref\ actual}$.
- The available setting range is $U_{ref\ demand} = U_{ref\ actual} \cdot 0.85 - 1.15$.
- Recalibrate the output signal to $100\% \pm 0.1\%$ using P200.
- Replace the seal over the calibration openings.

Examples of the max. setting:

Alteration of measuring range from

0 - 250 V to 0 - 287.5 V

Measuring range: 0 - 250 V, Output: 0 - 20 mA

Reference voltage determined $U_{ref\ actual} = 5.04$ V

Measuring range: 0 - 287.5 V, Output: 0 - 20 mA

$$U_{ref\ dem.} = 5.04 \cdot \frac{287.5}{250} = 5.796$$

$U_{ref\ demand} = 5.796$ V is the new calibration voltage

$U_{ref\ actual}$ = Old calibration voltage

$U_{ref\ demand}$ = New calibration voltage

U_N = Full-scale of measurement range on delivery




Fig. 6. Locations of the potentiometers P201 and P200 and the terminals KP1 and KP2.

7. Commissioning and maintenance

Switch on the power supply and the measuring input. It is possible during the operation to disconnect the output line and to connect a check instrument, e.g. for a functional test.

No maintenance is required.

8. Releasing the transducer

Release the transducer from a top-hat rail as shown in Fig. 7.




Fig. 7

9. Instruments admissions



Germanischer Lloyd
Type approval certificate: 12 259-98 HH



CSA approved for USA and Canada
file-nr. 204767

FCC Compliance and Canadian DOC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications: These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

10. Mass-Skizze / 10. Croquis d'encombrement / 10. Dimensional drawing




Bild 8. Gehäuse P13/70 auf Hutschiene (35×15 mm oder 35×7,5 mm, nach EN 50 022) aufgeschnappt.

Fig. 8. Boîtier type P13/70 encliqueté sur rail «à chapeau» (35×15 mm ou 35×7,5 mm, selon EN 50 022).

Fig. 8. Housing type P13/70 clipped onto a top-hat rail (35×15 mm or 35×7.5 mm, acc. to EN 50 022).

11. Konformitätserklärung / 11. Certificat de conformité / 11. Declaration of conformity

CE EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY		
Dokument-Nr./ Document.No.:	U553.DOC	
Hersteller/ Manufacturer:	Camille Bauer AG Switzerland	
Anschrift / Address:	Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen	
Produktbezeichnung/ Product name:	Messumformer für Wechselspannung mit Hilfsenergie-Anschluss Transducer for AC voltage, with power supply connections	
Typ / Type:	SINEAX U 553	
Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:		
The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through compliance with the following standards:		
Nr. / No.	Richtlinie / Directive	
89/336/EWG	Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV - Richtlinie	
89/336/EEC	Electromagnetic compatibility -EMC directive	
EMV / EMC	Fachgrundnorm / Generic Standard	Messverfahren / Measurement methods
Störaussendung / Emission	EN 50 081-2 : 1993	EN 55011 : 1992
Störfestigkeit / Immunity	EN 50 082-2 : 1994	IEC 1000-4-2 : 1991 IEC 1000-4-3 : 1995 IEC 1000-4-4 : 1988 IEC 1000-4-5 : 1995 IEC 1000-4-6 : 1995 IEC 1000-4-11: 1993
Nr. / No.	Richtlinie / Directive	
73/23/EWG	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungs-grenzen - Niederspannungsrichtlinie - CE-Kennzeichnung : 95	
73/23/EEC	Electrical equipment for use within certain voltage limits - Low Voltage Directive - Attachment of CE mark : 95	
EN/Norm/Standard	IEC/Norm/Standard	
EN 61 010-1 : 1993	IEC 1010-1 : 1990 + A1 : 1992	
Ort, Datum / Place, date:	Wohlen, den 28. Januar 1998	
Unterschrift / Signature:	M.Ulrich <i>M. Ulrich</i> Leiter Entwicklung	
<p>Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.</p> <p>This declaration certifies compliance with the above mentioned directives but does not include a property assurance. The safety notes given in the product documentations, which are part of the supply, must be observed.</p>		

